DÉCAP'FOUR EXPRESS

Nettoyant pour fours traditionnels, inserts & barbecues

Depuis 1958, DÉCAP'FOUR est le spécialiste de la graisse brûlée. Sa mousse active adhère aux grilles, aux parois et aux vitres des fours et inserts, pour décoller et absorber rapidement et sans effort les graisses brûlées et attachées.



Surfaces d'utilisation

- ✓ Fours traditionnels (hors fours auto-nettoyants / pyrolyse, hors mini-fours
- ✓ Portes vitrées de tous types de fours
- ✓ Vitres d'inserts, de poêles et de cheminées
- ✓ Grills, barbecues et planchas en inox

Ne pas appliquer sur : l'aluminium, le cuivre, les surfaces vernies ou peintes, les joints, les parois des fours auto-nettoyants, à micro-ondes ou des mini-fours ; ou si la notice du four déconseille l'usage de ce produit.

Mode d'emploi

• Tenir les enfants à l'écart des surfaces traitées.

• S'utilise sur des surfaces froides ou tièdes.

• Astuce four : préchauffer 2 à 3 min à 70°C (Th. 2), éteindre puis attendre 10 min avant d'appliquer le produit.

• Bien agiter avant et pendant l'utilisation — à utiliser uniquement en position verticale (jamais à l'horizontale).

• 1. Bien agiter et vaporiser en maintenant l'aérosol légèrement incliné, à 20 cm de la surface à nettoyer.

• 2. Laisser agir au moins 5 min sur four tiède et 30 min sur surfaces froides. Sur graisses recuites, prolonger jusqu'à 10h maximum (ex. une nuit).

• 3. Rincer à l'éponge humide en portant des gants. Rincer soigneusement à l'eau le bouton poussoir sans l'enlever de l'aérosol. Aérer la pièce après utilisation.

Composition

Hydrocarbures aliphatiques	5 – 15 %

Agents de surface non ioniques	< 5 %
Contient également	Parfums, hydroxyde de sodium

Danger — Précautions d'emploi

DANGER — Contient de l'hydroxyde de sodium. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

• Tenir hors de portée des enfants.

• Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

• Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou toute autre source d'ignition.

• Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

• Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les aérosols.

• Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

• En cas d'ingestion : rincer la bouche, ne pas faire vomir.

• En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et rincer la peau à l'eau.

• En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes ; enlever les lentilles de contact si possible ; continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison / un médecin.

• Garder sous clef. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

• Éliminer le contenu/récipient conformément aux prescriptions locales pour l'élimination des déchets ménagers.

• Contient 7 % en masse de composants inflammables.

Informations produit

Marque	DÉCAP'FOUR Express
Type de produit	Nettoyant dégraissant pour fours (mousse active)
Volume net	500 ml (e) — 650|3
Fabricant	Héritage — 22, rue d'Arras, Bât. A1, 92000 Nanterre
Service consommateurs	09 69 32 12 13
Site web	www.heritagefrance.fr
Fabrication	France
UFI	UFS0-K0DN-500K-KV88
Code-barres (EAN)	3 760360 760002

Fiche technique établie à partir des informations figurant sur l'emballage du produit — document à titre indicatif, se référer à l'étiquette officielle pour toute utilisation.