FICHE TECHNIQUE

Baseworker™ 4-Point Chinstrap

AHV220-000-000 Baseworker™ 4-Point Chinstrap / AHV220-000-000



DESCRIPTION

La jugulaire 4 points Baseworker™ est entièrement compatible avec les casques JSP® EVO®.
Grâce à son système de réglage, elle assure un ajustement précis, offre un confort optimal et un maintien sécurisé du casque.

OPTIONS

AHV220-000-000 Baseworker™ 4-Point Chinstrap (AHV220-000-000)

NORMES

EN 397 • ANSI/ISEA Z89.1 Type I

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Type
Baseworker™

Réglable
Fixation complète en 4 points

Poids du produit
39.6g

Jugulaire 4 points
Conçu pour se rompre sous une force comprise entre 150 N et 250 N.

Matériau
Sangle tissée en nylon de 16 mm et boucles en nylon

CARACTÉRISTIQUES



UN MAINTIEN SÉCURISÉ

Grâce à ses quatre points d'attache stratégiquement placés, la jugulaire Baseworker™ offre un maintien sûr du casque et reste parfaitement en place, en toutes circonstances.



UNE COMPATIBILITÉ CERTIFIÉE

Spécialement conçue pour être utilisée avec les casques JSP® EVO® la jugulaire Baseworker™ est testée et certifiée en combinaison avec ces casques pour garantir une compatibilité totale.



BOUCLE À DÉCLENCHEMENT RAPIDE

La jugulaire est équipée d'une boucle ergonomique à dégagement rapide, facilitant son ouverture pour un retrait rapide du casque.



UN AJUSTEMENT PRÉCIS

Ajustez facilement la jugulaire à la taille de votre tête pour un confort sur-mesure et une stabilité maximale tout au long de la journée.



CONFORME À LA NORME EN 397

Le point d'ancrage se libère automatiquement sous une force de 150 à 250 N en cas d'accrochage du casque ou de la jugulaire, puis se réamorcer pour un usage multiple. Conforme aux exigences de la norme EN 397.



INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

La pose de la jugulaire sont simples : il suffit de l'attacher à la coque du casque, de le mettre sur la tête, puis de régler la sangle pour un maintien confortable et sûr.

GAMME

HEAD ACCESSORIES

TÉLÉCHARGEMENTS

Pack d'images (ZIP)

JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.