Visière de soudure COBRA™

Spécifications techniques

Protection des yeux et du visage

Conçue et fabriquée selon des normes strictes, la visière de soudage COBRA est construite selon des spécifications très élevées à partir de nylon 66 de grade industriel

Instructions d'utilisation

Assurez-vous que la notice d'instructions a été lue et comprise afin que la visière puisse être réglée sur les niveaux appropriés avant utilisation.

Réglez la commande de teinte variable à l'extérieur de la visière sur le niveau d'application requis

Ajustez les commandes de sensibilité et de délai sur la lentille à l'intérieur de la visière selon la satisfaction de l'utilisateur.

Assurez-vous que la visière est en place avant d'entrer dans la zone dangereuse.

La visière s'éteindra automatiquement après 20 minutes d'inactivité.

La visière de weld peut être relevée pour révéler une visière de meulage en acétate. Si ce produit doit être utilisé avec une alimentation en air Jetstream® alimentée, veuillez vous référer aux instructions utilisateur pertinentes avant utilisation.

Lentille

Composants électroniques avec élément en verre et polycarbonate anti-éclaboussures

polycarbonate anti-splatter

Corps principal

Nylon



SANGLE

Nylon avec ferrures en acier

PERFORMANCE

Lentille réactive à cellule solaire (2 piles alcalines AAA requises)

Plages de températures recommandées :

Température de stockage -10˚C ~ +50˚C / 14˚F ~ 122˚F

Température de fonctionnement : -5O˚C ~ +55˚C / +23˚F ~ 131˚F

Transmission lumineuse :

Teinte 9 – 13 (multi-teinte)
Teinte 11 (teinte fixe)

Temps de réaction : Clair à Foncé 0,05 millisecondes

Temps de passage sombre à clair : min 0,1 s ~ max 0,5 s

LIMITATIONS D'UTILISATION

La visière et la lentille peuvent ne pas offrir une protection adéquate si utilisées pour une source de soudage non établie

La protection sera seulement offerte si la visière est correctement ajustée

N'appliquez pas de peinture, solvants, colles ou étiquettes auto-adhésives, sauf conformément aux instructions du fabricant

L'attention des utilisateurs est également portée sur les dangers de modifier ou de retirer des pièces d'origine, sauf selon les recommandations du fabricant

Ce produit, au contact de la peau, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles

Si cela se produit, quittez la zone dangereuse, retirez la visière et consultez un médecin

Notes : Cette visière n'est pas conçue pour le soudage au gaz ou le découpage par laser

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Garder les capteurs et la cellule solaire propres.

Nettoyez la cartouche avec un savon neutre et un chiffon doux, qui doit être humide et non saturé. N'utilisez pas de substances abrasives ni de solvants.

N'utilisez pas de substances abrasives ou de solvants. Toute pièce rayée, fêlée ou écaillée doit être remplacée immédiatement avant l'utilisation du casque

Conservez l'appareil dans l'emballage fourni, à l'abri du soleil direct, loin des produits chimiques et des substances abrasives.

Cette visière n'est pas conçue pour le soudage au gaz ou le découpage laser.

CONFORMITÉ

La visière de soudage répond aux exigences EN 379:1997, EN175:1997, EN 166:2001 et ANSI Z87.1

La visière répond aux exigences EN166.1.3.F.

JSP®
FABRICATION POUR LA SÉCURITÉ
WWW.JSPSAFETY.COM
VENTESUK@JSPSAFETY.COM
TÉL.: +44 (0)1993 826050

Émis le 19/11/19 - 2